

NÁŘADÍ PRO KONEKTOROVÁNÍ

- Pro konektování vodičů je zapotřebí speciálních **MC**, **H+S** a **TYCO** konektovacích kleští s vyměnitelnými čelistmi.

MC kleště T4Pro průřez vodiče 2,5 - 4 - 6 mm²

Obj. č.: E-511-17

**MC kleště T3**Pro průřez vodiče 2,5 - 4 mm²

Obj. č.: E-511-28

**H+S kleště**Pro průřez vodiče 2,5 - 4 - 6 mm²

Obj. č.: E-512-45

**TYCO kleště**Pro průřez vodiče 4 - 6 mm²

Obj. č.: E-510-15



- Pro dotažení stahovacích matic **MC** konektorů se používají speciální MC montážní klíče.

MC T4, montážní klíče

Obj. č.: E-511-18



Vstup kabelu do krytu konektoru je zajištěn těsnícím kroužkem, který se dopíná dotažením krycí matice

Upnutí těsnění konektorů **Tyco** je možné dotažením matic za použití normálních stranových klíčů č. 12, 13 a 15.

- Kompletní vybavení pro konektování

MC kufr T3

Obj. č.: E-512-49



- lisovací kleště 2,5 - 4 mm²
- montážní zařízení
- kónusové nástavce

MC kufr T4

Obj. č.: E-511-30



- lisovací kleště 2,5 - 4 - 6 mm²
- MC 4 montážní klíč

H + S kufr

Obj. č.: E-512-49



- lisovací kleště 2,5 - 4 mm²
- záměnná lisovací vložka 4 - 6 mm²
- odizolovací kleště 2,5 - 4 - 6 mm²
- štípací kleště na kabel
- sada konektorů H + S
2,5mm² (10 ks), 4 mm² (50 ks), 6 mm² (10 ks)

Změna vyhrazena!